



koniec opracowania - włączyć
do istn. przyłącza wody PE40

koniec opracowania - włączyć
przyłącze do nowoprojektowanej
sieci wodociągowej

koniec opracowania - włączyć do
istn. studzienki wodomierzowej

koniec opracowania
do istn. przyłącza wc