

opracowania - włączyć
n. przyłącza wody

opracowania - włączyć
wodociągowej
PE160

opracowania - włączyć
i wodociągowej
PE200

koniec opracowania - włączyć
do istn. przyłącza wody PE40

koniec opracowania - włączyć
do istn. studzienki kanalizacyjnej

koniec opracowania - włączyć
przyłącze do nowoprojektowanej
sieci wodociągowej

koniec opracowania - włączyć do
istn. studzienki wodomierzowej

TRASY sieci i urządzenia ciepłownicze.
Przed przystąpieniem do robót
należy wykonać przekopy kontrolne
ustalenia poprawnej ich lokalizacji.
Wszelkie złączenia i skrzyżowania
do urządzeń ciepłowniczych należy
pod nadzorem naszego przedstawiciela
zgodnie z obowiązującymi przepisami.